


Atlas Copco

Heatless desiccant air dryers



CD 110, CD 150, CD 185, CD 250, CD 300
Basic control

Parts list

Atlas Copco

Atlas Copco

Heatless desiccant air dryers

CD 110, CD 150, CD 185, CD 250, CD 300

Basic control

From following serial No. onwards :
API - 690 700

Parts list

- Copyright 2008, Atlas Copco Airpower n.v., Antwerp, Belgium.
Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
- **Use only authorized parts.** Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

2008 - 02

PMNo. 2930 7067 01
Replaces No. 2930 7067 00

www.atlascopco.com

Atlas Copco

EN - INSTRUCTIONS FOR USE

1 ORDERING PARTS

Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.

Pages marked with Service symbol - “” contain parts of Service kit(s). For complete contents of the kit see chapter “1 - Service kits”.

2 COLUMN INFORMATION

Ref. - Reference number: links a specific listed part to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number are simply there to illustrate the assembly.

Part number - Part number: if no part number is specified, the component is not available as a spare part. A line shown in bold is an assembly. A part of which the number is followed by a black dot is comprised in the bold printed assembly right above.

“<<< >>>” Directs to another list with the same title as the “Name”.

When the part number of the specific parts is placed below the “Ref.”/“Name” line a choice must be made upon the type/version of the machine.

Qty - Quantity: indicates the number of parts in connection with the corresponding reference number. „AR“ means „As required“: quantity or number to be determined.

Name - Part name: translations of the English names can be found in document “Glossary of part names”.

Remarks - Extra information about the part.

A series of letters can indicate that a particular part has been certified by the specified authorized body, in accordance with the codes or rules of the list.

Measurements are given in millimeters.

BG - ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

1 ЗАЯВЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Винаги указвайте номера на частта, наименованието и необходимото количество от артикула, както и модела и серийния номер на машината.

Страниците, маркирани със символ за сервиз - “”, съдържат части от Сервизен комплект(и). За пълното съдържание на комплекта вж. глава “1 - Service kits” (1 - Сервизни комплекти).

2 ЗНАЧЕНИЕ НА КОЛОНИТЕ

Ref. - Цифрово обозначение: връзка с чертежа за определена част от спецификацията. На чертежа са показани само детайли с цифрово обозначение. Детайлите без цифрово обозначение в чертежа са показани само за прегледност на сглобената единица.

Part number - Номер на частта: ако не е указан такъв, детайлът не се предлага като резервна част. Удебелена линия означава сглобена единица. Част, чийто номер е последван от черна точка, се съдържа в сглобената единица, отпечатана точно отгоре с получер шрифт.

“<<< >>>” е указател към друга спецификация със същото наименование като “Name”.

Когато номерът на частта на указания детайл е разположен под реда “Ref.”/“Name”, трябва да се направи избор съобразно модела/версията на машината.

Qty - Количество: указва броя детайли, свързани със съответното цифрово обозначение. “Заявка” означава “По заявка”: количество или бройка за доуточняване.

Name - Наименование на частта: преводите на английските наименования могат да бъдат намерени в документа “Речник на наименованията на частите”.

Remarks - Допълнителна информация за частта.

Поредица от букви може да указва, че определен детайл е сертифициран от посочения упълномощен орган за съответствие с параметрите или правилата в спецификацията.

Всички стойности са дадени в милиметри.

BR - INSTRUÇÕES DE USO

1 ENCOMENDANDO PEÇAS

Sempre especifique o número da peça, o nome e a quantidade dos itens necessários, assim como o tipo e o número de série da máquina.

Páginas marcadas com o símbolo Serviço - “” contém peças do(s) Kit(s) de serviço. Para conhecer o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo “1 - Service kits” (1 - Kits de serviço).

2 INFORMAÇÕES SOBRE AS COLUNAS

Ref. - Número de referência: indica onde está uma peça específica listada no desenho. Somente peças com número de referência são mostradas no desenho. As peças no desenho que não têm um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.

Part number - Número da peça: se nenhum número de peça estiver especificado, o componente não está disponível como peça sobressalente. Uma linha mostrada em negrito é um conjunto. Uma peça cujo número seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.

O símbolo “<<< >>>” direciona para outra lista com o mesmo título, como “Name” (Nome).

Quando o número de peça específico é colocado abaixo da linha “Ref.”/“Name” (Ref. / Nome), é preciso escolher o tipo/versão da máquina.

Qty - Quantidade: indica o número de peças e os números de referência correspondentes. “AR” significa “As required” (Conforme solicitado): a quantidade ou o número a ser determinado.

Name - Nome da peça: as traduções dos nomes em inglês podem ser encontradas no documento “Glossary of part names” (Glossário de nomes de peças).

Remarks - Observações - Informações extras sobre a peça.

Uma série de letras pode indicar que uma determinada peça é certificada pelo órgão autorizado específico, de acordo com os códigos ou as regras da lista.

As medidas são fornecidas em milímetros.

CS - NÁVOD K POUŽITÍ

1 OBJEDNÁNÍ DÍLŮ

Vždy uveďte přesné číslo dílu, název a množství požadovaných položek, a také typ a sériové číslo stroje.

Stránky označené symbolem servisu - “” obsahují součásti servisní sady (servisních sad). Kompletní obsah sady naleznete v kapitole “1 - Service kits” (1, Servisní sady).

2 INFORMACE VE SLOUPCÍCH

Ref. - Referenční číslo: odkazuje díl uvedený v seznamu k místu ve výkresu. Ve výkresu jsou uvedeny pouze díly s referenčním číslem. Díly bez referenčního čísla, které jsou ve výkresu uvedeny, slouží pouze jako ilustrace.

Part number - Číslo dílu: pokud není uvedeno číslo dílu, komponent se jako náhradní díl nedodává. Řádek tučně je sestava. Díl, jehož číslo je následováno černou tečkou, je součástí sestavy, jejíž název je vtištěn tučně výše.

„<<< >>>“ vede na další seznam se stejným názvem, jaký je uveden v poli „Name“ (Název dílu).

Pokud je pod řádkem „Ref.“/„Name“ umístěno číslo dílu konkrétního dílu, musí být proveden výběr typu/verze stroje.

Qty - Množství: uvádí počet dílů spojených s příslušným referenčním číslem. „AR“ znamená „As required“ (podle požadavků): množství nebo číslo, které má být určeno.

Name - Název dílu: překlad anglického názvu lze najít v dokumentu „Rejstřík názvů dílů“.

Remarks - Doplnkové informace k dílu.

Série písmen může označovat, že určitý díl byl certifikován autorizovanou osobou v souladu s kódy a pravidly seznamu.

Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

DA - ANVENDELSESINSTRUKTIONER

1 BESTILLING AF RESERVEDELE

Angiv altid reservedelsnummer, navn og antal for de dele, du ønsker, samt maskinens typebetegnelse og serienummer.

Sider markeret med servicesymbolet -  - indeholder dele af service-kittet(ene). For et samlet overblik over kittets indhold, se kapitel "1 - Service kits"(1 - Service kits).

2 FORKLARING TIL SPALTER

Ref. - Referencenummer: knytter en specifik del på listen til tegningen. På tegningen vises kun reservedele, som har et referencenummer. Reservedele på tegningen, som ikke har et referencenummer, er medtaget for illustrationens skyld.

Part number. - Reservedelsnummer: hvis der ikke er angivet noget reservedelsnummer, fås den pågældende komponent ikke som reservedel. En linje, som vises med fed skrift, er en samling af dele. En reservedel, hvor nummeret er efterfulgt af en sort prik, er en af de dele, der indgår i samlingen af dele, som vises med fed skrift ovenover.

"<<< >>>" henviser til en anden liste med samme titel som "Name".

Når den specifikke reservedelsnummer placeres under linjen "Ref."/ "Name", skal du vælge type/version for maskinen.

Qty - Antal: angiver antallet af reservedele, der indgår i det tilsvarende referencenummer. "AR" betyder "As required" (som krævet): mængde eller antal skal bestemmes.

Name - Reservedelsnavn: oversættelse af de engelske navne kan findes i dokumentet "Liste over reservedelsnavne".

Remarks - Ekstra information om reservedelen.

En bogstavrække kan angive, at en bestemt reservedel er blevet certificeret af det pågældende godkendende organ, i henhold til standarderne på listen.

Alle mål er angivet i millimeter.

DE - BEDIENUNGSANWEISUNG

1 BESTELLEN VON TEILEN

Immer Teilenummer, Bezeichnung und Anzahl der erforderlichen Teile sowie Typ und Seriennummer der Maschine angeben.

Seiten mit dem Servicesymbol -  - enthalten Teile von Service-Kit(s). Informationen zum vollständigen Inhalt des Kits finden Sie im Kapitel „1 - Service kits“ (1 - Service-Kits).

2 ERLÄUTERUNG DER SPALTEN

Ref. - Referenznummer: Querverweis zwischen einem aufgeführten Teil und der Zeichnung. In der Zeichnung sind nur Teile mit einer Referenznummer abgebildet. Abgebildete Teile ohne Referenznummer dienen lediglich der Darstellung der Baugruppe.

Part number – Teilenummer: Falls keine Teilenummer angegeben ist, ist das Bauteil nicht als Ersatzteil lieferbar. Baugruppen sind fett hervorgehoben. Wenn sich hinter einer Teilenummer ein schwarzer Punkt befindet, gehört dieses Teil zur darüber stehenden Baugruppe.

"<<< >>>" bedeutet, daß Sie eine andere Liste nachschlagen müssen.

Steht die Teilnummer unter der Ref./Name Zeile, so muß eine Wahl gemacht werden je nach Typ/Ausführung der Maschine.

Qty – Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile in Bezug auf die entsprechende Referenznummer an. „AR“ steht für „As required“ (nach Bedarf), die gewünschte Anzahl muss angegeben werden.

Name – Teilebezeichnung: Eine Übersetzung der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument "Glossary of part names" (Glossar Teilebezeichnungen).

Remarks – Zusätzliche Information zu dem Teil.

Eine Buchstabenfolge weist darauf hin, dass ein bestimmtes Teil durch die angegebene zuständige Stelle gemäß den aufgeführten Normen und Richtlinien zertifiziert wurde.

Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Να προσδιορίζετε πάντοτε τον κωδικό είδους, την περιγραφή και την ποσότητα των αιτούμενων ειδών καθώς, επίσης, και τον τύπο και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος.

Οι σελίδες που επισημαίνονται με το σύμβολο Σέρβις-  περιέχουν μέρη από Πακέτα ανταλλακτικών συντήρησης. Για το πλήρες περιεχόμενο του πακέτου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "1 - Service kits" (1 – Πακέτα ανταλλακτικών συντήρησης).

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

Ref. - Κωδικός αναφοράς: συνδέει ένα συγκεκριμένο λειτουργικό εξάρτημα του καταλόγου με το σχέδιο. Στο σχέδιο εμφανίζονται μόνο εξαρτήματα που διαθέτουν κωδικό αναφοράς. Τα εξαρτήματα του σχεδίου που δε διαθέτουν κωδικό αναφοράς απλά εμφανίζονται για την πληρέστερη περιγραφή του συγκροτήματος.

Part number - Κωδικός είδους: εάν δεν προσδιορίζεται κωδικός είδους, το εξάρτημα δεν είναι διαθέσιμο ως ανταλλακτικό. Γραμμές που εμφανίζονται με έντονη γραφή αντιστοιχούν σε συγκροτήματα. Ένα εξάρτημα του οποίου ο κωδικός ακολουθείται από μαύρη τελεία περιλαμβάνεται στο αμέσως παραπάνω συγκρότημα που εμφανίζεται με έντονη γραφή.

Το "<<< >>>" αποτελεί αναφορά σε άλλο κατάλογο με τον τίτλο που αναγράφεται στην ένδειξη "Name".

Όταν ο κωδικός είδους του προσδιοριζόμενου εξαρτήματος βρίσκεται κάτω από τη γραμμή "Ref."/ "Name", θα πρέπει να γίνει επιλογή του τύπου/έκδοσης του μηχανήματος.

Qty - Ποσότητα: υποδεικνύει το πλήθος των εξαρτημάτων που ζητούνται από τον αντίστοιχο κωδικό αναφοράς. "AR" σημαίνει "As required" (Σύμφωνα με τις απαιτήσεις): ποσότητα ή πλήθος προς προσδιορισμό.

Name - Περιγραφή είδους: μεταφράσεις των αγγλικών ονομασιών περιέχονται στο έντυπο "Γλωσσάριο εξαρτημάτων".

Remarks - Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα ανταλλακτικό.

Η ύπαρξη μιας σειράς γραμμάτων υποδεικνύει ότι ένα συγκεκριμένο ανταλλακτικό διαθέτει έγκριση από τον αναφερόμενο εξουσιοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τους κώδικες ή τους κανονισμούς του καταλόγου.

Οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά μετρα.

ES - INSTRUCCIONES DE USO

1 PEDIDO DE PIEZAS

Especifique siempre la designación, el nombre y la cantidad de las piezas deseadas, así como el tipo y el número de serie de la máquina.

Las páginas marcadas con el símbolo de Servicio -  - contienen piezas de kit(s) de servicio. Para el contenido completo del kit, vea el capítulo "1 - Service kits" (1 - Kits de servicio).

2 INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS

Ref. - Número de referencia: establece un vínculo entre una pieza específica de la lista y el dibujo. Sólo las piezas con número de referencia aparecen en el dibujo. Las piezas que aparezcan sin número de referencia sólo se muestran en el dibujo para ilustrar el conjunto.

Part number - Designación: si no se indica ninguna designación, el componente no se encuentra disponible como pieza de repuesto. Los conjuntos aparecen con una línea en negrita. Las piezas con números seguidos por un punto negro, indican que forman parte del conjunto que aparece en negrita anteriormente.

"<<< >>>" dirige a otra lista con el mismo título que el "Name".

Cuando la designación de una pieza específica está situada debajo de la línea "Ref."/ "Name" se debe elegir el tipo/versión de la máquina.

Qty - Cantidad: indica la cantidad de piezas asociadas al número de referencia correspondiente. "AR" significa "As required" (según se requiera): debe determinarse la cantidad o el número.

Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en inglés se encuentran en el documento "Glosario de nombres de piezas".

Remarks - Observaciones: información adicional sobre las piezas.

Una serie de letras puede indicar que una pieza específica ha sido certificada por la entidad autorizada indicada, conforme a los códigos o reglas especificados.

Las dimensiones se expresan en milímetros.

ET - KASUTUSJUHISED

1 OSADE TELLIMINE

Määrake alati osa number, vajalike osade nimed ja kogused, samuti masina tüüp ja seerianumber.

Hooldussümboliga tähistatud leheküljed - “” sisaldavad hoolduskomplketi(–de) osi. Komplekti täieliku sisu jaoks vt peatükki “1 - Service kits” (1- Hoolduskomplektid).

2 VEERUTEAVE

Ref. viitenumber seostab konkreetse nimistus oleva osa vastava joonisega. Joonisel on toodud ainult viitenumbriga osad. Joonisel olevad viitenumbrita osad on mõeldud ainult il-lustratsioonidena.

Part number: osa number. Kui osa number pole määratud, siis pole see komponent varuosana saadaval. Rasvane joon tähistab seadet. Osa, millele järgneb must punkt, koosneb paremal üleval rasvaselt trükitud koostisest.

„<<< >>>” viib teise loendini, millel on samasugune pealkiri kui „Nimi”.

Kui osa number või konkreetne osa on paigutatud „Viite”/„Nime” joone alla, tuleb valida seadme tüüp/versiono.

Qty: kogus näitab vastava viitenumbriga tähistatud osade arvu. „AR“ tähendab „As required“ (Vastavalt vajadusele): määratletakse kas kogus või number.

Name ehk osa nimi: ingliskeelsete nimede tõlked leiata dokumendist „Osa nimede sõnastik“.

Remarks – osa kohta käiv lisateave.

Tähtede seeria võib näidata, et mingi osa on vastavalt nimekirja koodidele või reeglitele volitatud organist sertifitseeritud.

Mõõtmel on millimeetrites.

FI - KÄYTTÖOHJEET

1 OSIEN TILAAMINEN

Mainitse aina osan numero, haluttujen osien nimitykset ja määrät, sekä koneen malli ja valmistusnumero.

Huoltosymbolilla - “” merkityillä sivuilla on huoltotarvikesarjojen osia. Katso sarjan täydellinen sisältö luvusta “1 - Service kits” (1 - Huoltotarvikesarjat).

2 SARAKKEIDEN SELITYKSET

Ref. - Viitenumber: Viittaa osaan luettelossa ja piirustuksessa. Vain osat, joilla on viitenumber, näkyvät piirustuksessa. Ilman viitenumeroa piirustuksessa olevien osien tarkoituksena on vain selkeyttää kokonaisuutta.

Part number - Osanumber: Jos osanumeroa ei ole ilmoitettu, osaa ei ole saatavana varaosana. Lihavoituna näkyvä rivi on kokonaisuus. Osa, jonka numeroa seuraa musta piste, sisältyy lähinnä ylhäällä lihavoidulla painettuun tarvikesarjaan.

“<<< >>>” kehottaa katsomaan toista luetteloa, jonka “Name”-otsikko on sama.

Kun tietyn osan osanumber on “Ref.”/“Name”-viivan alapuolella, on valittava koneen tyyppi/versiono.

Qty - Määrä: Ilmoittaa viitenumeroon liittyvien osien määrän. “AR” tarkoittaa “As required” (tarpeen mukaan): irtotavaraa tai määrää on selvitettävä.

Name - Osanimi: englanninkielisten osanimien käännökset löytyvät painotuotteesta Osien nimien sanasto.

Remarks - Lisätietoa osasta.

Kirjainyhdistelmä voi ilmoittaa, että mainittu valtuutettu elin on hyväksynyt osan luettelon koodien tai sääntöjen mukaisesti.

Mitat on annettu millimetreinä.

FR - INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1 COMMANDE DE PIÉCES DÉTACHÉES

Précisez toujours le numéro de pièce, la désignation et la quantité de composants souhaitée, ainsi que le type et le numéro de série de la machine.

Les pages sur lesquelles figure le symbole d’entretien - “” traitent de pièces comprises dans un/des kit(s) d’entretien. Pour le contenu complet du kit, voir le chapitre “1 - Service kits” (1 - Kits d’entretien).

2 INFORMATIONS DISPONIBLES DANS LES COLONNES

Ref. - Numéro de référence : se réfère à une pièce particulière dans la liste et le schéma. Seules les pièces auxquelles un numéro de référence a été attribué sont représentées sur le schéma. Les pièces sans numéro de référence sur le schéma sont simplement destinées à compléter l’illustration.

Part number - Numéro de pièce détachée : si aucun numéro de pièce n’est spécifié, le composant n’est pas disponible en tant que pièce détachée. Une ligne qui apparaît en gras correspond à un ensemble. Une pièce dont le numéro est suivi d’un point noir est comprise dans l’ensemble apparaissant en gras juste au-dessus.

“<<< >>>” indique à consulter une autre liste.

Si le numéro de pièce d’une pièce spécifiques est placé au-dessous de la ligne de référence/nom, il faut choisir le type/version de la machine.

Qty - Quantité : indique le nombre de pièces avec le numéro de référence correspondant. « AR » signifie « As required » (comme requis) : il s’agit de la quantité ou du nombre à déterminer.

Name - Désignation de la pièce : la traduction des désignations anglaises est disponible dans le document “Glossary of part names” (Glossaire des désignations des pièces).

Remarks - Remarques : informations supplémentaires concernant la pièce.

Une série de lettres peut indiquer qu’une pièce spécifique a été certifiée par l’organisme autorisé mentionné, conformément aux codes et règlements de la liste.

Les dimensions sont indiquées en millimètres.

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1 ALKATRÉSZRENDELÉS

Mindig adja meg a cikkszámot, a kért elemek nevét és mennyiségét, valamint a készülék típusát és gyári számát.

A Szerviz - “” szimbólummal jelölt oldalak a szervizkészlet(ek) egyes alkatrészeire vonatkoznak. A készlet teljes tartalmát lásd az “1 - Service kits” (1 - Szervizkészletek) fejezetben.

2 A TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Ref. - Hivatkozási szám: a felsorolt alkatrészt a megfelelő ábrához társítja. A rajzon csak hivatkozási számmal ellátott alkatrészek láthatók. Az ábra hivatkozási szám nélküli részei csak az összeszerelés módját illusztrálják.

Part number. – ha nincs megadva cikkszám, az adott alkatrész nem kapható pótalkatrészként. A vastag vonal szerelvényt jelez. Ha a cikkszám után fekete pont áll, az alkatrész a jobbra fent vastaggal jelölt szerelvény része.

A „<<< >>>” jel átirányít egy másik listához, amely a „Name” elemmel azonos nevű.

Ha egy adott alkatrész cikkszámát a „Ref.”/„Name” oszlopba helyezik, ki kell választani a készülék típusát/verziószámát.

Qty - Mennyiség: az adott hivatkozási számhoz kapcsolódó alkatrészek számát jelöli. Az „AR” jelentése „As required” (igény szerint): itt megadhatja a mennyiséget vagy a számot.

Name - Az alkatrész neve: az angol nyelvű elnevezések fordításai az „Alkatrésznevek listája” c. dokumentumban található.

Remarks - Az alkatrésszel kapcsolatos többletinformáció.

Egy betűsor jelzi azt, hogy az adott alkatrészt az illetékes hatóság a lista kódjainak vagy szabályainak megfelelő tanúsítvánnyal látta el.

A mérési eredmények milliméterben értendők.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO

1 ORDINE DI PARTI DI RICAMBIO

Indicare sempre il numero categorico, il nome e la quantità delle parti richieste, come pure il tipo e il numero di serie della macchina.

Le pagine contrassegnate dal simbolo di assistenza - “” descrivono componenti appartenenti ai kit di manutenzione. Per informazioni sul contenuto completo del kit, consultare il capitolo “1 - Service kits” (1 - Kit di manutenzione).

2 INFORMAZIONI SULLE COLONNE

Ref. - Numero di riferimento: indica un componente specifico elencato nel disegno. Nel disegno sono presenti solo i componenti con un numero di riferimento. I componenti senza numero di riferimento sono presenti al solo scopo di illustrare il gruppo.

Part number - Numero categorico: se non è specificato nessun numero categorico, il componente non è disponibile come parte di ricambio. Una riga in grassetto indica un assemblaggio. Una parte il cui numero è seguito da un punto nero è compresa nell'assemblaggio stampato in grassetto in alto a destra.

“<<<< >>>>” indica di consultare un altro elenco di parti di ricambio.

Quando il numero di catalogo di una parte specifica è messo sotto la linea del riferimento/denominazione si deve fare una scelta in base al tipo/versione della macchina.

Qty - Quantità: indica il numero di componenti relativo al numero di riferimento. „AR” significa „As required” (Come richiesto): devono essere determinati la quantità o il numero. **Name** - Nome parte: le traduzioni dei nomi inglesi dei componenti possono essere reperite nel “Glossary of part names” (Glossario dei nomi parti).

Remarks - Ulteriori informazioni sul componente.

Una serie di lettere possono indicare la certificazione di un componente da parte di un ente autorizzato specificato, in conformità alle normative riportate nell'elenco.

Le misure sono espresse in millimetri.

LT - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1 DETALIŲ UŽSAKYMAS

Visada nurodykite detalės numerį, pavadinimą ir reikiamą kiekį bei įrenginio tipą ir serijos numerį.

Puslapiuose, pažymetuose techninio aptarnavimo simboliu - “”, yra aptarnavimo reikmenų rinkinio (-ių) dalių. Norėdami gauti informacijos apie visą rinkinio turinį, žr. skyrių “1 - Service kits” (1 - Aptarnavimo reikmenų rinkiniai).

2 INFORMACIJA STULPELYJE

Ref. - Nuorodos numeris: susieja sąrašą nurodytą detalę ir brėžinį. Brėžinyje pavaizduotos tik detalės, turinčios nuorodos numerį. Brėžinio detalės, neturinčios nuorodos numerio, tik iliustruoja komplektinį bloką.

Part number - detalės numeris: jeigu detalės numeris nenurodytas, komponento kaip atsarginės detalės įsigyti negalima. Eilutėje, kuri parodyta paryškintu šriftu, yra agregatas.

Detalė, po kurios numerio eina juodas taškas, yra įmontuota paryškintu šriftu aukščiau išspausdintame agregate.

„<<<< >>>>“ nukreipia į kitą sąrašą, kurio pavadinimas toks pat, kaip „Name“ (detalės pavadinimas).

Kai specifinės detalės numeris yra nurodytas žemiau „Ref.“ (nuoroda) / „Name“ (detalės pavadinimas) eilutės, reikia apsispręsti dėl įrenginio tipo/versijos.

Qty - Kiekis: naudojamas su atitinkamu nuorodos numeriu ir nurodo detalių kiekį. “AR” reiškia „As required” (prireikus): dar nežinomas kiekis ar skaičius.

Name - detalės pavadinimas: angliškų pavadinimų vertimus galima rasti dokumente “Įrangos dalių terminai”.

Remarks - Papildoma informacija apie detalę.

Raidžių derinys gali rodyti, kad konkrečiai detalei sertifikuotą išdavė įgaliota institucija pagal sąrašo nurodymus ir taisykles.

Matmenys pateikti milimetrais.

LV - INSTRUKCIJAS LIETOŠANAI

1. PASŪTĪŠANAS DETALAS

Vienmēr norādiet nepieciešamās iekārtas detaļas numuru, nosaukumu un daudzumu, kā arī tipu un mašīnas seriālo numuru.

Lappuses, kas apzīmētas ar apkopes simbolu - “” satur Apkopes komplekta(u) daļas. Pilnam komplekta saturu pārskatam, skatiet nodaļu “1 - Service kits” (1 - Apkopes komplekti).

2. KOLONNAS INFORMĀCIJA

Ats. - Inventāra numurs: savieno atbilstošās saraksta daļas ar attēlu. Tikai detaļas ar inventāra numuru ir parādītas attēlā. Detaļas attēlā bez inventāra numura ir montāžai, vienkārši paskaidrotas attēlā.

Part number – detaļas numurs: ja nav norādīts detaļas numurs, komponents nav pieejams kā rezerves detaļa. Treknrakstā parādītā līnija ir montāža. Detaļa, aiz kuras numura seko melns punkts, ir ietverta tieši augšpusē treknrakstā drukātajā montāžā.

“<<<< >>>>” novirza uz citu sarakstu, kuram ir tāds pats nosaukums kā “Nosaukums”.

Kad kādas noteiktas detaļas numurs ir novietots zem līnijas “Ats.”/“Nosaukums” ir jāizvēlas iekārtas veids/versija.

Qty – daudzums: norāda detaļas daudzumu savienojumā ar attiecīgo inventāra numuru. “AR” nozīmē “As required” (pēc vajadzības): daudzums vai numurs, kuru jānosaka.

Name – detaļas nosaukums: angļu nosaukumu tulkojumus var atrast dokumentā “Detaļu nosaukumu vārdnīca”.

Remarks – speciāla informācija par detaļu.

Burtu rindīņā, saskaņā ar saraksta noteikumiem un kodiem, var norādīt, ka šo detaļu ir sertificējusi autorizēta organizācija.

Izmēri ir norādīti milimetros.

NL - INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.

Pagina's gemarkeerd met het servicesymbool - “” bevatten onderdelen uit servicekits. Voor de complete inhoud van de kit, zie paragraaf “1 - Service kits” (1 - Servicekits).

2 KOLOM INFORMATIE

Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld.

Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het samenstel te illustreren.

Part number - Onderdeelnummer: indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar. Een regel in een vet lettertype is een samenstel. Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.

“<<<< >>>>” verwijst naar een andere lijst met dezelfde titel als de “Name” (benaming).

Als het onderdeelnummer van het desbetreffende onderdeel onder de regel “Ref.”/“Name” (Ref./Benaming) staat vermeld, moet er een keuze met betrekking tot het machinetype en de machineversie worden gemaakt.

Qty - Aantal: geeft het aantal onderdelen aan in samenhang met het overeenkomstige referentienummer. “AR” betekent “As required” (benodigde hoeveelheid): de hoeveelheid of het aantal moet nader worden bepaald.

Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document “Glossary of part names” (Woordenlijst van onderdelen).

Remarks - Extra informatie over het onderdeel.

Een reeks letters kan aangeven dat een bepaald onderdeel gecertificeerd is door het opgegeven bevoegde orgaan, in overeenstemming met de codes of voorschriften in de lijst.

Afmetingen zijn in millimeters vermeld.

NO - BRUKSANVISNING

1 BESTILLING AV DELER

Angi alltid delenummeret, navnet og antallet deler samt type- og serienummeret for maskinen.

Sidene som er merket med Service-symbolet - “”, omtaler deler av servicesettene. Du finner informasjon om hele innholdet i settet i kapittel “1 - Service kits” (1 - Servicesett).

2 FORKLARING TIL KOLONNENE

Ref. – Referansenummer: knytter en bestemt del i listen til tegningen. Deler uten referansenummer vises ikke på tegningen. Delene på tegningen som ikke har referansenummer, er tatt med for å illustrere monteringen.

Part number – Delenummer: Hvis det ikke er angitt noe delenummer, kan ikke delen bestilles som reservedel. En fet linje er en montering. En del som har et nummer som er et-terfulgt av en svart prikk, er omfattet i monteringen med fet skrift ovenfor.

“<<< >>>” henviser til en annen liste som heter det samme som “Navn”.

Når delenummeret til en bestemt del plasseres under linjen “Ref.”/”Name” må man velge hva slags type/versjon maskinen er.

Qty – Antall: angir hvor mange deler som er knyttet til referansenummeret. “AR” står for “As required” (“etter behov”): Antall eller nummer må spesifiseres.

Name – Delenavn: Oversettelsene av de engelske navnene finner du i dokumentet Ordliste med delenavn.

Remarks – Anmerkninger: tilleggsinformasjon om delen.

Bokstaver kan indikere at en bestemt del er sertifisert i henhold til det autoriserte organet som er angitt, i samsvar med kodene eller reglene for listen.

Mål er angitt i millimeter.

PL - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI

Zawsze podawać numer części, nazwę i ilość potrzebnych elementów, a także typ i numer seryjny urządzenia.

Strony oznaczone symbolem - “” zawierają części zestawów serwisowych. Pełną zawartość zestawów można znaleźć w rozdziale “1 - Service kits” (1 - Zestawy serwisowe).

2 OBJAŚNIENIA KOLUMN

Ref. - Numer referencyjny: łączy konkretną część z listy ze schematem. Na schemacie prezentowane są wyłącznie części posiadające numer referencyjny. Części na schemacie nie mające numeru referencyjnego umieszczono w celu zilustrowania montażu.

Part number - Numer części: jeśli nie podano numeru części, dany element nie jest dostępny jako część zapasowa. Tekst wytłuszczony oznacza zespół. Część, po numerze której występuje czarna kropka, wchodzi w skład wytłuszczonego zespołu wskazanego powyżej po prawej stronie.

„<<< >>>” służą do przechodzenia do innej listy o tym samym tytule, co w kolumnie „Name” (Nazwa).

Jeśli numer dla konkretnej części jest umieszczony poniżej wiersza „Ref.”/”Name”, należy wybrać typ/wersję maszyny.

Qty - Ilość: oznacza liczbę części w odniesieniu do odpowiadającego im numeru referencyjnego. „AR” oznacza „As required” (Wg zapotrzebowania): ilość zostanie uzgodniona.

Name - Nazwa części: tłumaczenie nazw angielskich można znaleźć w dokumencie „Glossary of part names” (Słownik części).

Remarks - Informacje dodatkowe o danej części.

Ciąg liter może informować, że dana część uzyskała certyfikat określonej, upoważnionej organizacji, zgodnie z kodami lub zasadami z listy.

Wymiary zostały podane w milimetrach.

PT - INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

1 ENCOMENDA DE PEÇAS

Especificar sempre a referência da peça, o nome e a quantidade de itens necessários, bem como o tipo e o número de série da máquina.

Páginas marcadas com o símbolo de assistência - “” contêm peças de kits de assistência. Para ver todos os conteúdos do kit consultar o capítulo “1 - Service kits” (1 - Kits de assistência).

2 INFORMAÇÃO SOBRE AS COLUNAS

Ref. - Número de referência: estabelece a ligação entre uma peça específica listada e o desenho. No desenho, apenas são mostradas peças com um número de referência. As peças mostradas no desenho que não apresentem um número de referência servem apenas para ilustrar o conjunto.

Part number - Referência da peça: se não for indicada a referência da peça, o componente não está disponível como peça sobresselente. Uma linha em negrito representa um conjunto. Uma peça cujo número esteja seguido de um ponto preto está incluída no conjunto impresso em negrito, imediatamente acima.

“<<< >>>” conduz a outra lista com o mesmo título de “Name”.

Quando a referência da peça específica se encontra por baixo da linha “Ref.”/”Name”, é preciso escolher o tipo/versão da máquina.

Qty - Quantidade: indica o número de peças relacionadas com o número de referência correspondente. “AR” significa “As required” (consoante requerido): quantidade ou número a determinar.

Name - Nome da peça: é possível encontrar traduções dos nomes ingleses das peças no documento “Glossário de designações de peças”.

Remarks - Informação extra sobre a peça.

Uma série de letras pode indicar que uma determinada peça foi certificada pela entidade autorizada referida, de acordo com os códigos ou as normas da lista.

As medidas são indicadas em milímetros.

RO - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1 COMANDAREA PIESELOR

Specificați întotdeauna numărul de reper, numele și cantitatea articolelor necesare și tipul și numărul de serie ale mașinii.

Paginile marcate cu simbolul Service - “” conțin componente din kituri de service. Pentru conținutul complet al acestui kit consultați capitolul “1 - Service kits” (1 - Kituri de service).

2 INFORMAȚIILE DIN COLOANE

Ref. - Numărul de referință: corelează piesa respectivă din listă cu desenul. În desen sunt prezentate numai piesele care au numere de referință. Piesele din desen care nu au niciun număr de referință se află acolo numai pentru a ilustra ansamblul.

Part number - Număr de reper: dacă nu este specificat niciun număr de reper, componenta nu este disponibilă ca piesă de schimb. O linie îngroșată reprezintă un ansamblu. Un reper al cărui număr este urmat de un punct negru este cuprins în ansamblul tipărit îngroșat de deasupra sa.

“<<< >>>” direcționează către o altă listă care are titlul identic cu “Nume”.

Când numărul de reper al piesei respective este plasat sub linia “Referință”/”Nume”, este obligatorie selectarea unui tip sau a unei versiuni a mașinii.

Qty - cantitate: indică numărul de piese corespunzătoare numărului de referință respectiv. “AR” înseamnă “Conform necesar”: cantitate sau număr care urmează a fi determinat.

Name - Nume reper: traducerea numelor englezești pot fi găsite în documentul “Glosar de nume de repere”.

Remarks - Informații suplimentare despre piese.

O serie de litere poate indica faptul că o anumită piesă a fost certificată de organismul de autorizare specificat, în conformitate cu regulile sau codurile listei.

Dimensiunile sunt date în milimetri.

RU - Правила пользования

1 ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

Всегда указывайте номер по каталогу, наименование и количество требуемых позиций, а также тип и серийный номер машины. Страницы, помеченные символом Service - “”, содержат информацию о сервисном(ых) наборе(ах). Полное содержание сервисного набора приведено в главе “1 - Service kits” (1 - Сервисные наборы).

2 ИНФОРМАЦИЯ О СТОЛБЦЕ

Ref. - Справочный номер: связывает деталь, указанную в списке, с чертежом. На чертеже показаны только детали, имеющие справочные номера. Детали на чертеже без справочных номеров показаны только для иллюстрации сборки.

Partnumber - Каталожный номер: если каталожный номер не указан, то данный компонент нельзя заказать как запчасть. Жирным шрифтом показаны сборочные единицы. Деталь, после номера которой следует черная точка, входит в состав сборочной единицы, набранной жирным шрифтом непосредственно над ней. Кавычки “<<< >>>” ссылаются на другой список того же наименования, что и “Name” (Наименование детали).

Если каталожный номер находится под линией “Ref.”/“Name”, это означает, что необходимо сделать выбор в соответствии с типом/исполнением машины.

Qty - Количество: указывает количество деталей в соответствии с их справочным номером. “AR” означает “As required” (По требованию): количество или номер необходимо определить.

Name - Наименование детали: перевод английских наименований находится в “Glossary of Part Names” (Словаре наименований деталей).

Remarks - Примечания - дополнительная информация о детали. Ряд букв может означать, что конкретная деталь сертифицирована указанным уполномоченным лицом, в соответствии с кодами или правилами в перечне. Размеры даны в миллиметрах.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

1 OBJEDNÁVANIE SÚČASTÍ

Vždy zadajte číslo súčasti, názov a množstvo požadovaných položiek a takisto typ a výrobné číslo zariadenia.

Strany označené servisným symbolom - “” obsahujú časti servisnej súpravy/servisných súprav. Úplný zoznam príslušnej súpravy nájdete v kapitole “1 - Service kits” (1 - Servisné súpravy).

2 INFORMÁCIE V STĽPCOCH

Ref. - Referenčné číslo: slúži na prepojenie konkrétnej uvedenej súčasti k príslušnému výkresu. Na výkrese sú zobrazené len súčasti s referenčným číslom. Súčasti bez referenčného čísla na výkrese slúžia len na ilustráciu montážnej skupiny.

Part number - Číslo súčasti: ak nie je určené žiadne číslo súčasti, daný komponent nie je k dispozícii ako náhradná súčiastka. Riadok uvedený tučným písmom predstavuje montážnu skupinu. Súčasť, za ktorej číslom nasleduje čierna bodka, je zahrnutá vo vyššie uvedenej hrubo vytlačenej zostave vpravo.

„<<< >>>“ smeruje na ďalší zoznam s rovnakým názvom ako v položke „Name“.

Keď sa číslo určitej súčasti nachádza pod riadkom „Ref.“/„Name“, je potrebné vybrať typ/verziu zariadenia.

Qty - Množstvo: označuje počet súčastí vzhľadom na príslušné referenčné číslo. Skratka „AR“ znamená „As required“ (podľa potreby): množstvo alebo číslo bude stanovené.

Name - Názov súčiastky: preklady anglických názvov môžete nájsť v dokumente „Register názvov súčastí“.

Remarks - Ďalšie informácie o danej súčasti.

Postupnosť písmen môže určovať, že určitá súčasť bola certifikovaná stanovenou oprávnenou inštitúciou podľa kódov alebo pravidiel v danom zozname.

Rozmery sú uvedené v milimetroch.

SL - NAVODILA ZA UPORABO

1 NAROČANJE DELOV

Vedno navedite številko dela, ime in količino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko številko stroja.

Strani, označene s simbolom za servis - “”, vsebujejo dele servisnih kompletov. Za celotno vsebino kompleta si oglejte poglavje “1 - Service kits”(1 - Servisni kompleti).

2 INFORMACIJE O STOLPCU

Ref. - Referenčna številka: povezuje določen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenčno številko. Deli na risbi, ki nimajo referenčne številke, so namenjeni samo prikazu sklopa.

Part number - Številka dela: če številka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot rezervni del. Vrstica z odebeljenim tiskom predstavlja sklop. Del, katerega številki sledi črna pika, spada v sklop, natisnjen z odebeljenim tiskom neposredno nad njim.

“<<< >>>” vas usmeri na drug seznam z enakim nazivom kot “Name (Ime)”.

Če je pod vrstico “Ref.”/“Name” navedena številka dela za določeni del, mora izbirati temeljiti na tipu/različici stroja.

Qty - Količina: določa število delov v povezavi z ustreznim referenčno številko. “AR” pomeni “As required” (kot je zahtevano): količina ali število za določitev.

Name - Ime dela: prevodi angleških imen se nahajajo v dokumentu “Pojmovnik z imeni delov”.

Remarks - Dodatne informacije o delu.

Zaporedje črk lahko pomeni, da je bil določen del certificiran s strani navedenega pooblaščenega organa, v skladu z zakoni ali pravili seznama.

Mere so podane v milimetrih.

SV - INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

1 BESTÄLLA DELAR

Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som önskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer på maskinen.

Sidor markerade med servicesymbolen - “” innehåller delar av servicesatser. Hela innehållet i satsen redovisas i kapitlet “1 - Service kits” (1 - Servicesatser).

2 SPALTINFORMATION

Ref. - Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i förteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med för att illustrera själva monteringen.

Part number - Reservdelsnummer: om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel. Monteringsanvisningar visas med fet stil. En reservdel vars nummer följs av en svart punkt finns med i den fästtilta monteringsanvisningen direkt ovanför.

“<<< >>>” hänvisar till en annan lista med samma titel som “namnet”.

När reservdelsnummer för den specifika delen är placerad nedanför “Ref.”/“Namn”-raden måste ett val göras utifrån maskinens typ/version.

Qty - Antal: anger hur många delar som är kopplade till motsvarande referensnummer. “AR” betyder “As required” (som erfordras): antal eller nummer bestäms senare.

Name - Reservdelsbeteckningar: översättning av de engelska beteckningarna återfinns i dokumentet “Glossary of part names” (Ordlista med reservdelsbeteckningar).

Remarks - Extrainformation om reservdelen.

En uppsättning bokstäver kan ange att en viss reservdel har certifierats av det befullmäktigade organet, enligt koderna eller reglerna i förteckningen.

Mått anges i millimeter.

TR - KULLANIM TALİMATLARI

1 PARÇA SİPARİŞİ

Gerekli öğelerin parça numaraları, ad ve miktarının yanı sıra makinenin tip ve seri numarasını da mutlaka belirtin.

Servis simgesi -  taşıyan sayfalarda Servis kiti (kitleri) parçaları bulunmaktadır. Kitle ilgili tüm bilgilere ulaşmak için “1 - Service kits” (1 - Servis kitleri) bölümüne başvurun.

2 KOLON BİLGİLERİ

Ref. - Referans numarası: özel olarak listelenmiş bir parça için çizimden bağlantı sağlar. Sadece referans numarası olan parçalar çizimde gösterilir. Çizimde referans numarası bulunmayan parçalar sadece montaj işlemlerini göstermek için verilmiştir.

Part number - Parça numarası: parça numarası belirtilmemişse, bileşen yedek parça olarak bulunmamaktadır. Koyu harflerle gösterilen satır montajdır. Numarasından sonra siyah bir nokta gelen parça, yukarıda koyu harflerle basılmış montaja dahildir.

“<<< >>>”, “Name” (Ad) ile aynı başlıkta bir başka listeye yönlendirir.

Belirli bir parçanın parça numarası “Ref.”/“Name” (Ref./Ad) satırının altına yerleştirildiğinde, makine tipi/modeli konusunda seçim yapılmalıdır.

Qty - Miktar: uygun referans numarasıyla bağlantılı olarak parça sayısını gösterir. “AR”, “As required” (Gerektiği gibi) anlamına gelmektedir: belirlenecek olan miktar veya sayı.

Name - Parça adı: İngilizce adların çevirileri, “Parça adları sözlüğü”nde bulunabilir.

Remarks - Açıklamalar: Parça hakkında ek bilgiler.

Bir dizi harf, belirli bir parçanın yasalara veya liste kurallarına uygun olarak özel yetkili bir makam tarafından sertifikalandırıldığını gösterebilir.

Ölçümler milimetre cinsinden verilmiştir.

ZH - 使用说明

1 订购零件

订购零件时必需指定零件号、零件名称、零件数量以及机器的类型和系列号。

在标有维修标记“”的页上有维修组件的部分内容。该组件的完整内容请参见章节“1 - 维修组件”“1 - Service kits”。

2 每列内容的说明

Ref. - 图示编号：将零件清单中列出的零件与示意图中的该零件相关联。零件清单中仅显示有图示编号的零件。示意图中没有标注图示编号的零件仅用来在图中帮助示意。

Part number - 零件号：如果某项没有零件号，则该项不可作为零备件供应。以粗体印刷的零件号表示这是一个装置。编号后面有一个黑点的零件包含在其上面以粗体印刷的装置中。

“<<< >>>”表示该装置的零件清单在手册中以同一名称另外分章单列。

如果指定的零件号位于“Ref.”(图示编号)“Name”(零件名称)列上，则订购零件时必须指明机器的类型/版本。

Qty - 数量：显示相应的图示编号的零件个数。“AR”表示“As required”：即根据需要确定数量。

Name - 零件名称：在文件“零件名称对照表”中可以找到对应的英文名称。

Remarks - 零件的附注。

一连串的字母表示某一特定零件依照标准或规定的要求已获得指定授权机构的认证。

Contents
Inhoud
Innehåll
Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

Indice
Innholdsfortegnelse
Indice
Indholdsfortegnelse
Sisällysluettelo



Service kits	
Service kits	
Service Kits	
Service kits	
Service kits	
per la manutenzione	
Service kits	
Conjuntos de reparação	
Servicesett	
Huoltotarvikesarjat	1

Pressure vessel	
Drukketels	
Tryckkäre	
Druckbehälter	
Réservoirs de pression	
Depósitos de presión	
Serbatoi a pressione	
Trykbeholdere	
Reservatórios de pressão	
Trykkbeholdere	
Ilmasäiliöt	
- CD110, CD 150, CD 185	2
- CD 250, CD 300	3

Air flow	
Luchtstroming	
Luftflöde	
Luftstrom	
Flux d'air	
Flujo de aire	
Flusso d'aria	
Luftflow	
Fluxo de ar	
Luftstrøm	
Ilman virtaus	
- Top assembly - CD 110, CD 150, CD 185	4
- Top assembly - CD 250, CD 300	5
- Bottom assembly - CD 110, CD 150, CD 185	6
- Bottom assembly - CD 250, CD 300	7
- Filter connections	8
- DD Filter	9
- PD Filter	10
- DDp Filter	11

Cubicle	
Kast	
Skåp	
Schaltschrank	
Armoire	
Armario	
Armadio elettrico	
Elskab	
Quadro	
Skap	
Kotelo	12


Service kits

1

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
		1	Service plan A				1	Service plan C - Recalibrate dewpoint sensor	
	2901 1659 00		CD 110			2901 1599 00		CD 110 -40°C	
	2901 1660 00		CD 150			2901 1654 00		CD 110 -70°C	
	2901 1661 00		CD 185			2901 1650 00		CD 150 -40°C	
	2901 1662 00		CD 250			2901 1655 00		CD 150 -70°C	
	2901 1662 00		CD 300			2901 1651 00		CD 185 -40°C	
		1	Service plan B - Recalibrate dewpoint sensor			2901 1656 00		CD 185 -70°C	
	2901 1659 00		CD 110			2901 1652 00		CD 250 -40°C	
	2901 1660 00		CD 150			2901 1657 00		CD 250 -70°C	
	2901 1661 00		CD 185			2901 1653 00		CD 300 -40°C	
	2901 1662 00		CD 250			2901 1658 00		CD 300 -70°C	
	2901 1662 00		CD 300						



2




Pressure vessel - CD 110, CD 150, CD 185

2

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
1020	1624 0332 00	1	Decal			1624 0270 92		CD 150 AS1210-SQL	
1030		1	Decal			1624 0270 98		CD 150 ASME-CE	
	1624 0790 00		CD110			1624 0270 90		CD 150 CRN-MOL-MOM	
	1624 0646 00		CD150			1624 0270 92		CD 185 AS1210-SQL	
	1624 0645 00		CD185			1624 0270 98		CD 185 ASME-CE	
1040	1617 9485 01	1	Label A			1624 0270 90		CD 185 CRN-MOL-MOM	
1050	1617 9485 02	1	Label B		2030		1	Frame	
2010		1	Vessel left			1624 0282 00		CD 110	
	1624 0280 92		CD 110 AS1210-SQL			1624 0271 00		CD 150	
	1624 0280 98		CD 110 ASME-CE			1624 0271 00		CD 185	
	1624 0280 93		CD 110 CRN-MOL-MOM		2040	0147 1413 03	4	Hexagon bolt	
	1624 0269 92		CD 150 AS1210-SQL		2050	0266 2112 00	8	Nut	
	1624 0269 98		CD 150 ASME-CE		2060	0301 2358 00	4	Washer	
	1624 0269 90		CD 150 CRN-MOL-MOM		2070	0335 2154 00	2	Circlip	
	1624 0269 92		CD 185 AS1210-SQL		2080	0686 3716 29	2	Hexagon plug	
	1624 0269 98		CD 185 ASME-CE		2090	1624 0284 00	4	Strainer	
	1624 0269 90		CD 185 CRN-MOL-MOM		2100	0653 1293 00	2	Flat gasket	
2020		1	Vessel right		2110	1624 0377 00	1	Support Bottom	
	1624 0281 92		CD 110 AS1210-SQL						
	1624 0281 98		CD 110 ASME-CE						
	1624 0281 93		CD 110 CRN-MOL-MOM						


3



Pressure vessel - CD 250, CD 300
3

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
1010		1	Vessel left		1030		1	Frame	
	1624 0180 99		CD 250 CE			1624 0191 00		CD 250	
	1624 0202 99		CD 300 CE			1624 0204 00	1	CD 300	
	1624 0180 91		CD 250 ASME-CRN-MOM		1040	0147 1413 03	4	Hexagon bolt	
	1624 0202 91		CD 300 ASME-CRN-MOM		1045	0301 2358 00	8	Washer	
	1624 0180 97		CD 250 MOL		1050	0266 2112 00	4	Nut	
	1624 0202 97		CD 300 MOL		1060	0335 2165 00	2	Circlip	
	1624 0180 92		CD 250 AS1210-SQL		1070	0686 3716 29	2	Hexagon plug	
	1624 0202 92		CD 300 AS1210-SQL		1080	1624 0211 00	4	Strainer	
1020		1	Vessel right		1090	0653 1293 00	2	Flat gasket	
	1624 0181 99		CD 250 CE		1100	1624 0377 00	1	Support bottom	
	1624 0203 99		CD 300 CE		2020	1624 0332 00	1	Decal	
	1624 0181 91		CD 250 ASME-CRN-MOM		2030		1	Decal	
	1624 0203 91		CD 300 ASME-CRN-MOM			1624 0644 00		CD250	
	1624 0181 97		CD 250 MOL			1624 0643 00		CD300	
	1624 0203 97		CD 300 MOL		2040	1617 9485 01	1	Label A	
	1624 0181 92		CD 250 AS1210-SQL		2050	1617 9485 02	1	Label B	
	1624 0203 92		CD 300 AS1210-SQL						

4




Air flow - Top assembly - CD 110, CD 150, CD 185

4

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
4010	1624 0529 00	2	Pipe		6030	0266 2114 00	8	Nut	
	1624 0523 00		CD 110		6040	0301 2378 00	16	Washer	
	1624 0523 00		CD 150		6050	1624 0592 00	1	Support filter	
	1624 0523 00		CD 185		6060	0266 2110 00	2	Nut	
4020	0147 1439 03	8	Bolt		6080	1617 9587 00	1	Outlet label	
4030	0301 2371 00	8	Washer		6090	1624 0395 00	2	Check valve	
4040	1624 0385 00	2	Gasket		6100	0650 1000 84	4	Gasket	
4050	0872 1000 37	2	Pressure gauge		6120	0147 1332 03	2	Hexagon bolt	
5050	0852 0010 29	2	Ball valve		6130	0686 3104 00	1	Plug	
5060		2	Nipple		7010	3176 3543 00	1	Elbow	
	0603 4100 41		16bar(e)		7020	0582 0016 00	2	Pipe coupling	
5070	0070 6002 38	AR	Ptfe tube		7030	9125 6303 00	2	Tredo	
5110	0301 2335 00	2	Washer		7040	0607 1100 86	1	Socket	
5160	9090 1519 00	1	Coupl.elbow		7050		2	Pipe	
5170		1	Mini filter			1624 0738 00		CD 110	
	9093 0032 11		16bar(e)			1624 0737 00		CD 150	
5180		1	Mini regulator			1624 0737 00		CD 185	
	9093 0033 01		16bar(e)		7060	9740 2028 44	2	Tee	
5190		1	Gauge		8010		1	Nozzle	
	9090 1657 00		16bar(e)			1617 6287 03		CD 110 11bar(e)	
5220	0560 0200 16	1	Elbow			1617 6287 56		CD 110 16bar(e)	
6010		1	Pipe			1617 6287 32		CD 150 11bar(e)	
	1624 0604 00		CD 110			1617 6287 27		CD 150 16bar(e)	
	1624 0596 00		CD 150			1617 6287 13		CD 185 11bar(e)	
	1624 0596 00		CD 185			1617 6287 10		CD 185 16bar(e)	
6020	0147 1489 03	8	Hexagon bolt		8020	0830 1009 06	2	Safety Valve	

5



Air flow - Top assembly - CD 250, CD 300

5


Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
4050	0852 0010 29	2	Ball valve		6050	1624 0590 00	1	Support	
4060		2	Nipple		6060	0147 1369 03	2	Hexagon bolt	
	0603 4100 41		16bar(e)		6070	0266 2111 00	2	Nut	
4070	0070 6002 38	AR	Ptfe tube		6080	0301 2344 00	4	Washer	
			16bar(e)		6090	1617 9587 00	1	Outlet label	
4140	9090 1657 00	2	Gauge		6100	1624 0394 00	2	Check valve	
4150	9090 1519 00	1	Coupl. elbow		6110	0650 1001 18	4	Gasket	
4160		1	Mini regulator		6120	0686 3104 00	1	Plug	
	9093 0033 01		16bar(e)		6130	0266 2110 00	4	Nut	
4170		1	Mini filter		6140	0301 2335 00	8	Washer	
	9093 0032 11		16bar(e)		7010	3176 3543 00	2	Elbow	
5010	1624 0535 00	2	Pipe		7020	0582 0016 00	2	Pipe coupling	
5020	0147 1477 03	8	Hexagon bolt		7030	9125 6303 00	2	Tredo	
5030	0301 2378 00	8	Washer		7040	0607 1100 86	1	Socket	
5040	0872 1000 37	2	Pressure gauge		7050	1624 0736 00	2	Pipe	
5050	1624 0337 00	2	Gasket		7060	9740 2028 44	2	Tee	
6010		1	Pipe		7070	0830 1009 06	2	Safety valve	
	1624 0591 00		CD 250		8010		1	Nozzle	
	1624 0589 00		CD 300			1617 6287 34		CD 250 11bar(e)	
6020	0147 1489 03	8	Hexagon bolt			1617 6287 03		CD 250 16bar(e)	
6030	0266 2114 00	8	Nut			1617 6287 33		CD 300 11bar(e)	
6040	0147 1332 03	4	Hexagon bolt			1617 6287 31		CD 300 16bar(e)	

Air flow - Bottom assembly - CD 110, CD 150, CD 185

6

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
1010	1624 0528 00	1	Pipe		2070	1089 0575 54	2	Press.transducer	
	1624 0524 00		CD 110		2080	0586 1058 03	1	Union taper seat	
	1624 0524 00		CD 150		2090		1	Support	
	1624 0524 00		CD 185			1624 0409 00		CD 110	
1015	1624 0705 00	1	Pipe			1624 0377 00		CD 150	
	1624 0704 00		CD 110			1624 0377 00		CD 185	
	1624 0704 00		CD 150		2100	8204 0941 09	3	Needle valve	
	1624 0704 00		CD 185		3010		2	Valve angle seat	
1020	0147 1439 03	5	Bolt			1624 0316 00		CD 110	
1030	0147 1440 03	3	Bolt			1624 0316 00		CD 150	
1040	0301 2371 00	8	Washer			1624 0391 00		CD 185	
1050	1624 0385 00	2	Gasket		3030	0147 1332 03	2	Hexagon bolt	
1060		1	Valve		3040	0266 2110 00	2	Nut	
	1624 0792 80		CD 110		3050	0301 2335 00	4	Washer	
	1624 0262 80		CD 150		3060	1089 0621 04	2	Solenoid valve	
	1624 0262 80		CD 185		3070	0160 6039 00	4	Screw	
1070	1617 9588 00	1	Inlet Label		3080	0301 2315 00	4	Washer	
1080	0582 8400 13	2	Tapper		3090	9090 1518 00	3	Coupl. elbow	
1090		1	Support plate		3100	9090 1507 00	2	Coupling	
	1624 0410 00		CD 110		3110	9090 1527 00	1	Tee oupling	
	1624 0388 00		CD 150		3120	0603 4300 05	2	Hexagon nipple	
	1624 0388 00		CD 185		3130	9090 1536 00	2	Coupling	
1100	0266 2112 00	1	Nut		3140	0070 6002 38	AR	Ptfe tube	
1110	0301 2358 00	2	Washer		4010		1	Pipe	
1120	0147 1409 03	1	Hexagon bolt			1624 0641 00		CD 110	
2030	0560 0200 26	2	Elbow			1624 0642 00		CD 150	
2040	1617 6164 03	2	Silencer			1624 0642 00	1	CD 185	
2050	0607 5145 00	2	Reducing socket		4020	1624 0592 00	1	Support	
2060	1089 0574 49	1	Temp.sensor						

7




Air flow - Bottom assembly - CD 250, CD 300

7

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
1010	1624 0678 00	1	Pipe		2040	0603 4109 00	2	Hexagon nipple	
1015	1624 0467 00	1	Pipe		2050	0564 0175 03	2	Tee	
1020	0147 1477 03	5	Hexagon bolt		2060	0560 1310 03	2	Elbow	
1030	0147 1478 03	3	Hexagon bolt		2070	0603 5133 03	2	Hexagon nipple	
1040	0301 2378 00	8	Washer		2080	0347 6200 05	2	Hose clamp	
1050	1624 0337 00	2	Gasket		2090	0075 3002 02	AR	Tube	
1060	1624 0263 80	1	Valve		3010		1	Pipe	
1080	0582 8400 14	2	Male adaptor			1624 0635 00		CD 250	
1090		1	Support plate			1624 0633 00		CD 300	
	1624 0365 00		CD 250		3020	0586 1059 03	1	Coupling	
	1624 0364 00		CD 300		3030	1624 0590 00	1	Support	
1100	0147 1409 03	1	Hexagon bolt		3040	0147 1332 03	2	Hexagon bolt	
1110	0266 2112 00	1	Nut		3050	0266 2110 00	2	Nut	
1120	0301 2358 00	2	Washer		3060	0301 2335 00	4	Washer	
1130	0603 4300 05	2	Hexagon nipple		3070	1089 0574 49	1	Temp.sensor	
1140	8204 0941 09	2	Needle valve		3080	1617 9588 00	1	Inlet label	
1150	9090 1507 00	2	Coupling		4010	1089 0621 04	2	Solenoid valve	
1160	1089 0575 54	2	Press.transducer		4020	9090 1518 00	3	Coupl. elbow	
2010	1624 0676 00	2	Valve angle seat		4030	9090 1527 00	1	Tee coupling	
2020	9090 1519 00	2	Coupl. elbow		4040	0301 2315 00	4	Washer	
2030	1617 6164 04	2	Silencer		4050	0160 6039 00	4	Screw	

8




Air flow - Filter connections

8

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
1010	<<<>>>	1	PD filter			0301 2335 00		CD 150	
1020	<<<>>>	1	DD filter			0301 2335 00		CD 185	
1030	<<<>>>	1	DDp filter			0301 2344 00		CD 250	
1050	0215 0003 73	2	Hexagon socket screw			0301 2344 00		CD 300	
1060		6	Nut		1070	0147 1328 03	4	Hexagon bolt	
	0261 2110 00		CD 110		1080		3	O-ring	
	0261 2110 00		CD 150			0663 2104 75		CD 110	
	0261 2110 00		CD 185			0663 2104 75		CD 150	
	0266 2111 00		CD 250			0663 2104 75		CD 185	
	0266 2111 00		CD 300			0663 2112 70		CD 250	
1065		4	Washer			0663 2112 70		CD 300	
	0301 2335 00		CD 110		1090	1617 7250 00	3	Pot. Free contact	

9




63525_03

Air flow - DD Filter

9

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
		1	DD Filter		2040		•• 1	O-ring	
	8102 2602 08		CD 110 - DD 120 ISO			0663 2110 31		DD 120	
	8102 2606 46		CD 110 - DD 120 NPT			0663 2110 31		DD 150	
	8102 2602 40		CD 150 - DD 150 ISO			0663 2111 60		DD 175	
	8102 2606 87		CD 150 - DD 150 NPT			0663 2111 60		DD 280	
	8102 2602 81		CD 185 - DD 175 ISO			2901 0562 00	• 1	Sight glass kit	
	8102 2607 29		CD 185 - DD 175 NPT		3050		•• 2	Screw	
	8102 2623 86		CD 250 - DD 280 ISO		3060		•• 2	Seal washer	
	8102 2623 94		CD 250 - DD 280 NPT		3070	0663 9095 00	•• 1	O-ring	
	8102 2623 86		CD 300 - DD 280 ISO		3080		••	Sight glass	
	8102 2623 94		CD 300 - DD 280 NPT			2901 0563 00	• 1	Drain valve kit	
1010		• 1	Head		4010		•• 1	Autom.drain valve	
1030		• 1	Bowl		4020	0663 2111 29	•• 1	O-ring	
		• 1	Element kit		4030	1617 7046 00	•• 1	Nut	
	2901 0535 00		DD 120		5010	1624 1172 00	• 1	Diff. press. gauge	
	2901 0538 00		DD 150		5040		• 2	Label	
	2901 0541 00		DD 175			1617 7053 03		DD 120	
	2901 0544 00		DD 280			1617 7053 07		DD 150	
2010		•• 1	Filter element			1617 7053 11		DD 175	
2020	0663 2111 29	•• 1	O-ring			1617 7054 07		DD 280	
2030		•• 2	O-ring						
	4090 0507 00		DD 120						
	4090 0507 00		DD 150						
	0663 2100 39		DD 175						
	0663 2100 39		DD 280						

10




63524_03

Air flow - PD Filter

10

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
		1	PD Filter		2040		•• 1	O-ring	
	8102 2602 16		CD 110 - PD 120 ISO			0663 2110 31		PD 120	
	8102 2606 53		CD 110 - PD 120 NPT			0663 2110 31		PD 150	
	8102 2602 57		CD 150 - PD 150 ISO			0663 2111 60		PD 175	
	8102 2606 95		CD 150 - PD 150 NPT			0663 2111 60		PD 280	
	8102 2602 99		CD 185 - PD 175 ISO			2901 0562 00	• 1	Sight glass kit	
	8102 2607 37		CD 185 - PD 175 NPT		3050		•• 2	Screw	
	8102 2623 29		CD 250 - PD 280 ISO		3060		•• 2	Seal washer	
	8102 2623 37		CD 250 - PD 280 NPT		3070	0663 9095 00	•• 1	O-ring	
	8102 2623 29		CD 300 - PD 280 ISO		3080		•• 1	Sight glass	
	8102 2623 37		CD 300 - PD 280 NPT			2901 0563 00	• 1	Drain valve kit	
1010		• 1	Head		4010		•• 1	Autom.drain valve	
1030		• 1	Bowl		4020	0663 2111 29	•• 1	O-ring	
		• 1	Element kit		4030	1617 7046 00	•• 1	Nut	
	2901 0536 00		PD 120		5010	1624 1172 00	• 1	Diff. press. gauge	
	2901 0539 00		PD 150		5040		• 2	Label	
	2901 0542 00		PD 175			1617 7053 01		PD 120	
	2901 0545 00		PD 280			1617 7053 05		PD 150	
2010		•• 1	Filter element			1617 7053 09		PD 175	
2020	0663 2111 29	•• 1	O-ring			1617 7054 05		PD 280	
2030		•• 2	O-ring						
	4090 0507 00		PD 120						
	4090 0507 00		PD 150						
	0663 2100 39		PD 175						
	0663 2100 39		PD 280						

11



63523_03


Air flow - DDp Filter

11

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
		1	DDp Filter		2040		•• 1	O-ring	
	8102 2602 24		CD 110 - DDp 120 ISO			0663 2110 31		DDp 120	
	8102 2606 61		CD 110 - DDp 120 NPT			0663 2110 31		DDp 150	
	8102 2602 65		CD 150 - DDp 150 ISO			0663 2111 60		DDp 175	
	8102 2607 03		CD 150 - DDp 150 NPT			0663 2111 60		DDp 280	
	8102 2603 07		CD 185 - DDp 175 ISO			2901 0562 00	• 1	Sight glass kit	
	8102 2607 45		CD 185 - DDp 175 NPT		3050		•• 2	Screw	
	8102 2622 87		CD 250 - DDp 280 ISO		3060		•• 2	Seal washer	
	8102 2622 95		CD 250 - DDp 280 NPT		3070	0663 9095 00	•• 1	O-ring	
	8102 2622 87		CD 300 - DDp 280 ISO		3080		•• 1	Sight glass	
	8102 2622 95		CD 300 - DDp 280 NPT			2901 0563 00	• 1	Drain valve kit	
1010		• 1	Head		4010		•• 1	Autom.drain valve	
1030		• 1	Bowl		4020	0663 2111 29	•• 1	O-ring	
		• 1	Element kit		4030	1617 7046 00	•• 1	Nut	
	2901 0535 00		DDp 120		5010	1624 1172 00	• 1	Diff. press. gauge	
	2901 0538 00		DDp 150		5040		• 2	Label	
	2901 0541 00		DDp 175			1617 7053 04		DDp 120	
	2901 0544 00		DDp 280			1617 7053 08		DDp 150	
2010		•• 1	Filter element			1617 7053 12		DDp 175	
2020	0663 2111 29	•• 1	O-ring			1617 7054 08		DDp 280	
2030		•• 2	O-ring						
	4090 0507 00		DDp 120						
	4090 0507 00		DDp 150						
	0663 2100 39		DDp 175						
	0663 2100 39		DDp 280						

12

Cubicle



63526_12

Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks	Ref.	Part number	Qty	Name	Remarks
1030	0160 6039 00	4	Screw		4285	1624 0004 80	1	Switch	
1080	0301 2315 00	1	Washer		4290	0160 6039 00	4	Screw	
4270	1617 6397 00	1	Cubicle		4300	0301 2315 00	4	Washer	
4280	1617 6459 00	1	Timer card						

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of numerous horizontal rows, each defined by two parallel dashed lines. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. There is no text or other markings on the page.

Notes:

[illegible]



In order to be First in Mind-First in Choice[®] for all your quality compressed air needs, Atlas Copco delivers the products and services that help to increase your business' efficiency and profitability.

Atlas Copco's pursuit of innovation never ceases, driven by our need for reliability and efficiency. Always working with you, we are committed to providing you the customized quality air solution that is the driving force behind your business.